DX ACTIVE *MAX* Wi-Fi

ECONOMÍA Y EFICIENCIA EN UN SOLO EQUIPO

AUMENTE LAS PRESTACIONES A SU CLIENTE Y TENGA UNA VÍA MÁS DE COMUNICACIÓN

CONTROLE EL PANEL DE ALARMA DESDE LA APP FULL CONTROL

ARMAR | DESARMAR
el panel de alarmas

CONSULTAR EL ESTADO DEL PANEL

ENTRADA PARA PGM
de disparo y reposición de Alarma

ACTIVAR | DESACTIVAR
salidas de relé para funciones de **DOMÓTICA** (luces, portón, riego, etc)

CONFIRMACIÓN DE EVENTO
Cada acción es confirmada con un **AVISO**

NOTIFICACIONES
Aviso de eventos mediante notificaciones **PUSH** para **RECIBIR ACCIONES** de todos los **USUARIOS**

PROGRAMACIÓN POR LA WEB GENERADA

FUNCIONES ESPECIALES DX ACTIVE MAX PARA MONITOREO

1. **Consulte** el estado del panel de alarma.
   Arme / Desarme el panel de alarma (con verificación previa).
   Active / Desactive dos salidas.
   Todo vía APP o desde la central de monitoreo
2. Configure los eventos recibidos en la **APP del cliente** (Ej: armar-desarmar SI, alarma NO).
3. Habilite o bloquee las cuentas de las que recibe eventos en su software de monitoreo.
4. **Número de cuenta CID** programable.
5. **2 rele inversores.**
6. Envía **test periódico,** el tiempo es programable por web o desde la central.
7. **Función sleep** comando especial enviado desde la central, envía el equipo a dormir.
8. **Función wake up** comando especial enviado desde la central que restablece el equipo a su funcionamiento normal.
9. **Medición permanente de la señal de Wifi** visualizada en la central de monitoreo.
10. Envía **alarma y reposición.**

MANTENGA LOS EQUIPOS SIEMPRE VIGENTES CON LA ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE REMOTO